

Считыватель бесконтактных карт

Инструкция пользователя



-ALP005-



-ALP006E-

1. Упаковочный лист

Клавиатура	1	
Инструкция пользователя	1	
Шестигранник	1	20мм*60мм
Дюбель	2	6мм*30мм
Шуруп	2	4мм*28мм
Установочный шаблон	1	

2. Спецификация

Материал	Металл
Напряжение	9-16V DC
Интерфейс выхода	Виганд 26 (Wiegand 26 bit)
Дистанция считывания карты	3-6 см
Формат карты (см. на упаковке)	Е – EMMarine H – HID M – Mifare
Дистанция подключения к контроллеру	До 100 метров
Максимальное потребление в режиме чтения	< 80 mA
Температура использования	-45 ~ +60
Относительная влажность	10% ~ 90%
Пыле, влаго защищенность	IP68
Размеры	ALP005 120*80*25 мм ALP006 120*56*18 мм

3. Установка

- Снимите заднюю крышку клавиатуры, используя шестигранник
- Просверлите 2 отверстия для крепления клавиатуры в месте крепления считывателя и отверстие для кабеля, используя установочный шаблон
- Установите дюбеля в отверстия
- Пропустите кабель через просверленное отверстие
- Закрепите заднюю крышку в месте крепления с помощью шурупов
- Зафиксируйте считыватель к задней крышке

4. Подключение

Цвет провода	Обозначение	Описание
Синий	LED	Соедините с входом LED контроллера
Желтый	Бuzzer	Соедините с входом Буззера контроллера
Зеленый	D0	Wiegand выход D0
Белый	D1	Wiegand выход D1
Красный	12V+	12V + DC
Черный	GND	Земля

5. Схема подключения считывателя к контроллеру

