Инструкция «Быстрый старт»

Сетевой коммутатор

RVi-2NSIXM08G-2C RVi-2NSXM08G-2S RVi-2NSXM16G-2S RVi-2NSXM24G-2S RVi-2NSXM48G-4SP

ЭЛЕМЕНТЫ КОРПУСА И РАЗЪЕМЫ

Расположение основных элементов устройства RVi-2NSXM08G-2S приведено на Рисунок 1 описание в Таблица 1.

Внимание! Всегда заземляйте устройство во время эксплуатации во избежание накопления статического заряда.



Рисунок 1

Таблица 1

N⁰	Наименование	Описание		
1	Разъем электропитания	Для подключения электропитания устройства 100-240B		
	Индикация	System	Состояние коммутатора	
2		Link	Индикация сетевого соединения порта	
		РоЕ	Индикация передачи мощности устройству по РоЕ	
3	Кнопка	Переключение режима и кнопка сброса до заводских настроек		
4	РоЕ-порт	Порт с поддержкой РоЕ для подключения сетевых устройств. Если индикатор горит желтым, то электропитание подается нормально, если мигает — это говорит о коротком замыкании в цепи нагрузки или превышении допустимой мощности потребления.		

5	SFP-порт	Используется для uplink-соединения через оптоволоконный кабель.
6	X1/X2	Индикатор сетевого соединения SFP-порта

Расположение основных элементов устройства RVi-2NSIXM08G-2C приведено на Рисунке 2 описание в Таблица 2.

Внимание! Всегда заземляйте устройство во время эксплуатации во избежание накопления статического заряда.

Θ

0 0

67

0

0

0

Þ



Таблица 2

N⁰	Наименование	Описание		
1	РоЕ-порт	Порт с поддержкой РоЕ для подключения сетевых устройств. Если индикатор горит желтым, то электропитание подается нормально, если мигает — это говорит о коротком замыкании в цепи нагрузки или превышении допустимой мощности потребления.		
2	Индикация	Sys P1 P2 ALM RM RC	Индикация состояния Электропитание от 1го источника Электропитание от 2го источника Тревожный сигнал Режим главного Режим кольца	
3	Колодка электропитания	Электропитание коммутатора 48-56В 2 выхода основной и резервный источник		
4	Тревожная колодка	Подключение тревожного входа цифрового и тревожный выход реле нормально открытое		

5	Uplink-RJ45	Используется для uplink-соединения через витую пару.	
6	Консольный порт RJ 45	Для конфигурирования устройства при помощи консоли	
7	Переключатель	Выбор статуса режима работы коммутатора RC вкл./ выкл. RM	
/	режима	вкл./выкл.	
8	SFP-порт	Используется для uplink-соединения через оптическое волокно	
9	X1/X2	Индикатор сетевого соединения SFP-порта	
10	Кнопка сброса	Для сброса настроек к заводским	
11	Винт	Для заземления устройства.	
	заземления		

Расположение основных элементов устройств RVi-2NSXM16G/24G/48G-2S/4SP приведено на

Рисунок 1, описание в Таблица 3.

2 3



	Таблица 3			
N⁰	Наименование	Описание		
1	Разъем питания	Для подключения электропитания устройства 100-240В		
		System	Состояние коммутатора	
2	Индикация	Link	Индикация сетевого соединения	
	-	PoE	Индикация передачи мощности	
3	Кнопка	Переключение режима и кнопка сброса до заводских настроек		
4	Консольный порт RJ 45	Для конфигурирования устройства при помощи консоли		
5	РоЕ-порт	Порт с поддержкой РоЕ для подключения сетевых устройств. Если индикатор горит желтым, то питание подается нормально, если мигает — это говорит о коротком замыкании в цепи нагрузки или превышении допустимой мощности потребления.		
6	SFP-порт	Используется для uplink-соединения через оптическое волокно		
7	X1/X2/X3/X4	Индикатор сетевого соединения SFP-порта		

Внимание! Всегда заземляйте устройство во время эксплуатации во избежание накопления статического заряда.

СПОСОБ ПОДКЛЮЧЕНИЯ

Общая схема подключения показана на рисунок 2. Гарантированная длина линии при использовании кабеля категории 5е/6 не более 100 м. Длина оптоволоконной линии зависит от типа модуля и марки кабеля.



Рисунок 2 Общая схема подключения

ДОСТУП К WEB-ИНТЕРФЕЙСУ УСТРОЙСТВА

Сетевой коммутатор поддерживает управление через web-интерфейс. Web-интерфейс позволяет выполнить необходимые настройки. Для подключения к сетевому коммутатору необходимо сделать следующее:

1) Убедиться, что сетевой коммутатор физически подключен к локальной сети.

2) Задать IP-адрес, маску подсети и шлюз одной сети для ПК и сетевого коммутатора. IP-адрес сетевого коммутатора по умолчанию: 192.168.1.1. Для проверки соединения:

- Нажмите сочетание клавиш «Win + R»

- В поле появившегося окна введите: cmd

- Нажмите «ОК»

- В появившейся командной строке введите: ping 192.168.1.1

Если ответ от устройства есть, то в окне командной строки будет отображаться следующее:

C:\Users\admin > ping 192.168.1.1
Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных:
Ответ от 192.168.1.1: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.1: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.1: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.1: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.1: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.1: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Ответ от 192.168.1.1: число байт = 32 время < 1 мс TTL = 64
Статистика Ping для 192.168.1.1:
Пакетов: отправлено = 4, получено = 4, потеряно = 0
<0% потерь>
Приблизительное время приема-передачи в мс: Минимальное = 0мс, Максимальное = 0 мс, Среднее = 0 мс

Если ответа от устройства нет, то в окне, то следует проверить подключение по локальной сети. В окне командной строки будет отображаться следующее:

C:\Users\admin > ping 192.168.1.1 Обмен пакетами с 192.168.1.1 по с 32 байтами данных: Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен. Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен. Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен. Ответ от 192.168.1.254: Заданный узел недоступен.

Откройте Internet Explorer и введите IP-адрес сетевого коммутатора в адресной строке браузера. Например, если у сетевого коммутатора адрес 192.168.1.1, то введите «http://192.168.1.1» в адресной строке Internet Explorer.



Рисунок 3

Для того, чтобы войти в web-интерфейс, необходимо ввести «Имя пользователя» и «Пароль» в соответствующие поля. По умолчанию используется имя пользователя «admin», пароль-пустой. После успешной авторизации вам потребуется сменить пароль. Безопасный пароль представляет собой последовательность из строчных и заглавных букв (латиница), а также цифр и спец. символов. Безопасный пароль должен содержать не менее 8 символов.

Шаг1: Изменение пароля

Настройте новый пароль и подтвердите его повторным вводом.

1 PASSWORD	IP ADDRESS	3 DATE & TIME	4 INFORMATION	
	Chang	e default pa	ssword	
	New password			
	Repeat new passw	vord		
	Nevt			

Рисунок 4. Изменить пароль по умолчанию

Шаг 2: Установка ІР-адреса

Выберите "получение IP-адреса через DHCP" или "установите IP-адрес вручную", чтобы установить IP-адрес.

Set I	P address	
Interface VLAN ID		
1		
 Obtain IP address via Set IP address manual 	DHCP ally	
IP address		
192.168.1.1		
Subnet mask		
255.255.255.0		
Default router		
192.168.1.254		

Рисунок 5: Установка ІР-адреса

Шаг 3: Установите дату и время

Включите "автоматические данные и время " или выберите вручную, чтобы установить дату и время.

1 PASSWORD	2 IP ADDRESS	3 DATE & TIME	4 INFORMATION	
	Se	t date and ti	me	
	Automatic date and	d time		
	Manually			
	2016-08-23 16:1:	44	i	
	Previous	ext		

Рисунок 6: Установка даты и времени

Шаг 4: Установка системной информации

Вы можете установить некоторую системную информацию для этого устройства, например, "системное подразделение", "имя системы", "местоположение системы".

1 PASSWORD	2 3 4 IP ADDRESS DATE & TIME INFORMATION	
	Set system information	
	System contact	
	System name	
	System location	
	Previous Apply	

Рисунок 7: Установка системной информации

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Спасибо за выбор нашего оборудования. В том случае, если у вас остались вопросы после изучения данной инструкции, обратитесь в службу технической поддержки по номерам:

PΦ: 8 (800) 700-16-61;

Отдел по гарантии: 8 (495) 735-39-69.

Наши специалисты окажут квалифицированную помощь и помогут найти решение вашей проблемы.